# Conducibilità termica

## Sommario

Abbiamo a disposizione due barre cilindriche (riscaldate da una resistenza elettrica da una parte e raffreddate da un sistema di acqua corrente dall'altra) e possiamo misurare la temperatura all'interno delle barre stesse in funzione della distanza da un estremo. Lo scopo dell'esperienza è quello di ricavare dalla misure effettuate la conducibilità termica del materiale.

#### Materiale a disposizione

- Due barre cilindriche, di cui una rivestita di materiale isolante.
- Due termistori per la misura di temperatura.
- Calcolatore con programma di acquisizione.
- Un alimentatore chiuso su due resistenze in paralello.
- Un circuito di acqua corrente.

### Misure da effettuare ed analisi

La quantità di calore che si trasmette per conduzione nell'unità di tempo

$$W = \frac{dQ}{dt} \tag{1}$$

è detta flusso di calore e nel sistema MKS si misura in Watt. All'equilibrio termico il flusso di calore attraverso la barra risulta costante (se non ci sono perdite tutta l'energia erogata dalla resistenza non può che essere assorbita dall'acqua all'altra estremità). Se S è la sezione della barra, T la temperatura ed x la posizione lungo la barra, la teoria prevede che

$$W = -\lambda S \frac{\Delta T}{\Delta x},\tag{2}$$

dove la costante di proporzionalità  $\lambda$  è detta conducibilità termica del materiale (dato che il calore si propaga verso zone a temperatura più bassa, orientato l'asse x nel verso in cui si propaga il calore,  $\Delta T/\Delta x$  risulta negativo ed è necessario il segno meno).

## MISURE DI TEMPERATURA

Si misurino le temperature  $T_i$  di una serie di punti interni della barra, rispettivamente a distanza  $x_i$  dall'estremo riscaldato. Applicando la (2) e ponendo  $\Delta x = x_i - x_0$  (e anzi  $\Delta x = x_i$ , se si fissa lorigine delle ascisse in  $x_0$ ) e  $\Delta T = T_i - T_0$  si avrà

$$W = -\lambda S \frac{(T_i - T_0)}{x_i},\tag{3}$$

ovvero

$$T_i = T_0 - \frac{W}{\lambda S} x_i \tag{4}$$

(cioè ci aspettiamo che la temperatura decresca linearmente dall'estremità più calda a quella più fredda).

## STIMA DELLA CONDUCIBILITÀ

Sulla base delle misure effettuate si costruisca il grafico della temperatura in funzione della posizione lungo ciascuna delle due barre. Il coefficiente angolare della retta di best fit rappresenta la nostra stima della grandezza  $-W/\lambda S$ .

Per stimare  $\lambda$  è necessario utilizzare il fatto che, in assenza di perdite verso l'ambiente esterno, W è il calore ceduto per effetto Joule dalla resistenza. In termini della tensione V e della corrente I che si leggono (rispettivamente in Volt e Ampere) sul display dell'alimentatore si ha

$$W = VI \tag{5}$$

se si alimenta una sola resistenza, oppure

$$W = \frac{VI}{2} \tag{6}$$

se si alimentano due resistenze in parallelo.

## Note sul programma di acquisizione

Una volta acceso il calcolatore, selezionare dal menù principale (in alto a sinistra)  $Application \rightarrow Education \rightarrow plasduino$ . Questo dovrebbe mostrare la finestra principale del programma di acquisizione. Per questa esperienza, tra la lista dei moduli, lanciate Temperature Monitor (doppio click sulla linea corrispondente, oppure selezionate la linea stessa e premete Open).

Di norma al termine di ogni sessione di presa dati il programma vi chiede se volete salvare una copia del file dei dati in una cartella a vostra scelta (il che può essere comodo per l'analisi successiva). Se questa funzionalità dovesse essere disabilitata potete ri-abilitarla attraverso il menù di plasduino  $Configuration \rightarrow Change\ settings$ : nella finestra che si apre selezionate il tab daq e abilitate l'opzione prompt-save-dialog.

#### 1 APPENDICE: VALORI TABULATI

Si riportano di seguito i valori indicativi di conducibilità termica a temperatura ambiente per alcuni materiali rilevanti per l'esperienza. Nel sistema MKS la conducibilità termica si misura in W m $^{-1}$  °C $^{-1}$ , ma spesso vengono utilizzate anche le unità ibride W cm $^{-1}$  °C $^{-1}$ .

Materiale	$\lambda \; [\mathrm{W} \; \mathrm{m}^{-1} \; {}^{\circ}\mathrm{C}^{-1}]$
Alluminio	$\sim 200$
Rame	$\sim 400$
Ottone	$\sim 110$